

Navodila za uporabo

 crane®

VRTNI TRAMPOLIN OSNOVNI 244 CM





Kazalo

Kazalo	17
Obseg dobave/deli	18
Osnovni skoki	19
Splošno	20
Preberite uporabniški priročnik in	20
ga shranite	20
Razlaga znakov	20
Varnost	21
Predvidena uporaba	21
Varnostna navodila.....	21
Prva uporaba	23
Preverjanje trampolina in obsega dobave	23
Osnovno čiščenje	23
Montaža in demontaža trampolina	23
Sestava.....	23
Demontaža.....	26
Uporaba	27
Vstop v trampolin	27
Priprava	27
Vadba	28
Osnovni skoki.....	28
Čiščenje in vzdrževanje	28
Transport	29
Shranjevanje	29
Servis	29
Tehnični podatki	29
Izjava o skladnosti	29
Odlaganje	29
Odlaganje embalaže med odpadke.....	29
Odlaganje trampolina	29

Obseg dobave/deli

Št. dela	oznaka	številka
1	Mreža za skakanje	1
2	Zaščita okvirja	1
3	Segment kroga	6
4	Del-T	6
5	Podaljsek stojala	6
6	Stojalo	3
7	Varnostna mreža	1
8	Vzmeti	48
9	Varnostna mreža spodaj	6
10	Varnostna mreža zgoraj	6
11	M6 vijak	12
12	Ključci	1
13	Kompresor za vzmeti	1
14	Matica M6	12
15	Distančniki	12
16	Podložka	12

Osnovni skoki



Splošno

Preberite uporabniški priročnik in ga shranite

Ta priročnik z navodili pripada ta trampolin je visok 2,44 m in vsebuje pomembne informacije o strukturi in za uporabo.

Da bi povečali razumljivost, bo to Trampolin 2,44 m v nadaljevanju imenovan samo „trampolin“. Predvsem preberite navodila za uporabo varnostna navodila, skrbno pred uporabljaš trampolin. Neupoštevanje teh navodil za uporabo lahko povzroči resne poškodbe, smrt ali poškodovati trampolin.

Navodila za uporabo temeljijo na veljavne norme in pravila Evropske unije.

Upoštevajte tudi predpise za posamezne države v tujini politike in zakoni.

Shranite navodila za uporabo nadaljnja uporaba. Ko uporabljate trampolin.

Predajte ga tretjim osebam, obvezno jim dajte Navodila za uporabo z.

Razlaga znakov

Uporabljajo se naslednji simboli in signalne besede v tem priročniku, na trampolinu ali uporabljeno na embalaži.

OPOZORILO!

Ta signalni simbol/beseda označuje nevarnost s srednjo stopnjo tveganja, da če so ne izogniti, smrtno ali resno lahko pride do poškodbe.

OPOMBA!

Opozorilna beseda opozarja na možnost materialne škode.



Ta ikona vam pomaga Dodatne informacije o montaži ali za uporabo.



Izjava o skladnosti (glejte poglavje „Izjava o skladnosti“): Izdelki, označeni s tem simbolom, izpolnjujejo vse veljavne predpise Skupnosti Evropskega gospodarskega prostora.



Pečat „Preverjena varnost“ (oznaka GS) potrjuje, da izdelek izpolnjuje zahteve nemškega zakona o varnosti izdelkov. Oznaka GS označuje, da varnost in zdravje ljudi nista ogroženi, če se uporablja po predvideni ali predvidljivi uporabi.




Otrokom dovolite vadbo na trampolinu le pod nadzorom odraslih.



Na trampolin nikoli ne skačite v parih ali z več kot eno osebo.



Ne skačite salt (preobratov).



Nikoli ne spuščajte glave ali vratu na trampolin.



Pazite, da med uporabo nihče ni pod trampolinom.



Ne uporabljajte trampolina, če je moker, poškodovan, umazan ali obrabljen.




Prepričajte se, da v neposredni bližini trampolina, torej nad, pod, na ali ob trampolinu, ni nobenih predmetov.



Zavarujte trampolin, da preprečite nepravilno in nenadzorovano uporabo.



Trampolin postavite samo na ravno površino, ki blaži udarce.




Ohranite varnostno razdaljo najmanj 2 m v vsako smer.



Nad trampolinom ne sme biti drevesnih vej ali napuščev.



Pred uporabo trampolina odložite vse trde in ostre predmete.



Vedno skoči na sredino.



Za skok ne uporabljajte roba trampolina.



Za postavitve trampolina sta potrebni dve osebi.



Trampolina ne postavljajte sami.

Varnost

Predvidena uporaba

Trampolin je zasnovan izključno za skakanje in igro na prostem. Namenjena je izključno za zasebno uporabo in ni primerna za poslovno uporabo.

Trampolin uporabljajte samo, kot je opisano v teh navodilih za uporabo. Vsakršna drugačna uporaba velja za nepredvideno in lahko povzroči materialno škodo ali celo telesne poškodbe in smrt.

Proizvajalec ali prodajalec ne prevzema odgovornosti za škodo, nastalo zaradi nepredvidene ali nepravilne uporabe.

Varnostna navodila

OPOZORILO!

- **Primerno za otroke starejše od 6 let.**
- **Največ 80 kg.**
- **Samo za domačo uporabo.**
- **Samo za zunanjo uporabo.**
- **Trampolin mora sestaviti odrasla oseba v skladu z navodili za montažo in nato pred prvo uporabo preveriti.**
- **Samo en uporabnik. nevarnost trka.**
- **Pred skakanjem vedno zaprite odprtino mreže.**
- **Skakanje brez čevljev.**
- **Ne uporabljajte, ko je skakalna blazina mokra.**
- **Pred skakanjem izpraznite žepe in roke.**
- **Vedno skoči na sredino skakalne blazine.**
- **Ne jejte med skakanjem.**
- **Ne skačite s trampolina.**
- **Omejite trajanje neprekinjene uporabe na največ 10 minut (vzemite si redne odmore).**
- **Zavarujte trampolin in ga ne uporabljajte v močnem vetru. Trampolin pritrdite z nateznim pasom ali talnimi sidri, da ga zavarujete pred vetrom.**
- **Pred uporabo trampolin v celoti preverite.**

OPOZORILO!

Nevarnost zadušitve!

Otroci se lahko ujamejo v dele embalažnega materiala in jih pogoltnejo ali majhne dele in se z njimi zadušijo.

- Ne dovolite, da se otroci igrajo s embalažno folijo.
- Majhne dele hranite stran od otrok.
- Trampolina med montažo in po njej ne puščajte brez nadzora.

⚠ OPOZORILO!**Nevarnost telesnih poškodb!**

Nepravilno ravnanje s trampolinom lahko povzroči poškodbe ali smrt.

- Opozorite druge uporabnike vašega trampolina na informacije o varnosti in usposabljanju v tem priročniku.
- Trampolin se sme uporabljati samo pod nadzorom odrasle osebe.
- Pred vsako uporabo redno preverjajte trampolin, še posebej skakalno blazino, ali so poškodovani, obrabljeni, manjkajoči deli ter zategnjenost vijakov in matic ter jih po potrebi ponovno zategnite.
- Domači ljubljenci naj ne bodo v bližini trampolina.
- Poškodovane dele naj zamenja strokovnjak ali proizvajalec. Trampolina ne uporabljajte več, dokler ne zamenjate vseh poškodovanih delov.
- Otrokom z ustreznim duševnim in telesnim razvojem dovolite, da trenirajo na trampolinu in jih poučite o pravilni uporabi.
- Trampolina ne uporabljajte hkrati z več kot eno osebo, saj to poveča tveganje za poškodbe, kot so zlomi v predelu glave in vratu, nog ter poškodbe hrbtenice.
- Ne pristajajte z glavo na trampolinu ali na skakalni blazini.
- Ne delajte salt (preobratov), saj to poveča tveganje za pristanek na glavi ali vratu.
- Pazite, da med uporabo nihče ni pod trampolinom.
- Izogibajte se nepravilni in pretirani vadbi, saj lahko ogrozite svoje zdravje.
- Trampolini so naprave za metanje, ki uporabnika potisnejo v nenavajene višine in obremenijo njegove mišice in sklepe z različnimi neznanimi obremenitvami.
- Med uporabo trampolina nikoli ne zapirajte oči.
- Med skakanjem na trampolinu ne jejte.
- Trampolina ne postavljajte na beton, asfalt ali druge trde površine.
- Kot nadzornik se seznanite z osnovnimi skoki in varnostnimi navodili. Da zmanjšate poškodbe ali nevarnost poškodb, poskrbite zase upoštevanje vseh varnostnih navodil in zagotavljanje varnosti skakalcev naučite se osnovnih skokov, preden začnete s naprednimi skoki.
- Nadzirajte vse skakalce, ne glede na to, kakšne spretnosti imajo ali koliko so stari.
- Ne uporabljajte trampolina, če je moker,

poškodovan, umazan ali obrabljen.

- Prepričajte se, da v neposredni bližini trampolina, torej nad, pod, na ali ob trampolinu, ni nobenih predmetov.
- Zavarujte trampolin, da preprečite nepravilno in nenadzorovano uporabo.
- Pri uporabi trampolina držite varno razdaljo 2 m od trampolina v vsako smer.
- Prepričajte se, da nad trampolinom ni drevesnih vej ali napuščev.
- Kot skakalec ne uporabljajte trampolina, če ste zaužili alkohol ali droge.
- Pred uporabo trampolina odložite vse trde in ostre predmete ter izpraznite žepe in roke.
- Ne skačite in ne odskakujte previsoko dlje časa.
- Skakalno blazino imejte vedno v vidnem polju, da se izognete nesrečam.
- Vedno skačite na sredino skakalne blazine.
- Preberite poglavje »Trening«, da se seznanite z osnovnimi skoki. Bodite prepričani, da naredite kontroliran skok. Za nadzorovan skok je značilen pristanek na istem mestu, s katerega ste skočili. Če se vam na kateri koli točki zdi, da izgublimate nadzor, nehajte skakati.
- Poskrbite, da bo skakalec vedno pod nadzorom odrasle osebe.
- Poskrbite, da se vkrcate in izstopate nadzorovano.
- Nikoli ne skačite s tal na trampolin ali z njega.
- Trampolina nikoli ne uporabljajte kot napravo za skakanje na druge predmete ali vanje.
- Naučite se in obvladajte osnovne skoke, preden poskusite težje skoke.
- Pred uporabo trampolina zaprite odprtino v mreži.
- Trampolin uporabljajte samo brez čevljev.
- Vzemite si redne odmore.
- Bodite zelo previdni pri vstajanju in izstopu s trampolina.
- Ne stopite na trampolin tako, da zgrabite ščitnik okvirja, stopite na vzmeti ali skočite z drugega predmeta (npr. površine, strehe itd.) na skakalno blazino.
- Nikoli ne skačite ali plezajte na zaščito okvirja.
- Trampolina ne uporabljajte, če ste telesno ali duševno prizadeti.

OPOMBA!**Nevarnost telesnih poškodb!**

Nepravilno ravnanje s trampolinom lahko povzroči poškodbe trampolina.

- Postavite trampolin na trdna, ravna, suha tla, ki blažijo udarce in dovolj stabilna.
- Trampolina ne izpostavljajte ekstremnim vremenskim razmeram (veter, toča, sneg, led itd.). Poskrbite, da bo vaš trampolin odpihnil ob močnem vetru, zavarujte trampolin pred pihanim vetrom ali ga ob vremenskem opozorilu snemite.
- Nehajte uporabljati trampolin, če so deli trampolina deformirani, razpokani, zlomljeni, odlomljeni ali kako drugače poškodovani.
- Trampolin obremenite s težo do 80 kg.
- Pozimi razstavljen trampolin hranite na mestu, zaščitenem pred vetrom in vremenskimi vplivi, ali če je vztrajno moker.

Prva uporaba

Preverjanje trampolina in obsega dobave

OPOMBA!**Nevarnost telesnih poškodb!**

Če pri odpiranju embalaže z ostrim nožem ali drugim koničastim predmetom ne boste previdni, se lahko poškodujejo deli trampolina.

- Bodite previdni pri odpiranju embalaže.
- 1. Previdno razpakirajte dele trampolina.
- 2. Deli položite drug ob drugega na ravno in stabilno površino.
- 3. Odstranite embalažni material.
- 4. Preverite, ali je dobava končana (glejte seznam delov).
- 5. Preverite, ali so komponente trampolina poškodovane. Če je temu tako, ne postavljajte trampolina. Kontaktirajte proizvajalca preko servisnega naslova, navedenega na garancijskem listu.

Osnovno čiščenje

- Pred prvo uporabo trampolina očistite vse dele, kot je opisano v poglavju »Čiščenje in vzdrževanje«.

Montaža in demontaža trampolina

Sestava**⚠ OPOZORILO!****Nevarnost telesnih poškodb!**

Nepravilna konstrukcija trampolina lahko povzroči poškodbe.


- Pri nastavljanju trampolina uporabljajte rokavice.

Za montažo uporabite priložena orodja.


Sestavite trampolin po naslednjih navodilih in diagramih v poglavju Sestavljanje trampolina. Za montažo sta potrebni dve osebi, od katerih je vsaj ena polnoletna. Priloženo orodje je primerno za predhodno montažo. Priporočljivo je profesionalno orodje. Pri nastavljanju poskrbite, da imate dovolj svobode gibanja v vse smeri. Pred montažo se seznanite s prikazanimi posameznimi deli.

Sestava okvirja


1. Postavite šest krožnih segmentov (3) in šest T-kosov (4) v krog.
2. Sestavite segmente kroga in T-kose skupaj. Prepričajte se, da so T-kosi obrnjeni navzdol.




3. Vstavite dva podaljška za osnovo (5) v vsako od treh podstavkov (6).



4. Zdaj postavite noge na vnaprej sestavljen okvir.



5. Sedaj postavite skakalno blazino (1) na sredino okvirja. Prepričajte se, da je natisnjen križ na sredini skakalne blazine obrnjen navzgor.




6. Pri obešanju v vzmeti upoštevajte naslednje:

⚠ OPOZORILO!

Nevarnost telesnih poškodb!

Nepravilna pritrnitev vzmeti lahko pri kasnejši uporabi trampolina povzroči poškodbe. Previdno pritrnite vzmeti na skakalno blazino in okvir. Prepričajte se, da so vzmeti v celoti vstavljene v ušesa ali luknje glavnega okvirja.


Bolj ukrivljeni kavlji na vzmeti morajo biti zataknjeni v ušesa skakalne blazine. Drugi kavelj je obešen v okvirju. Najprej obesite vzmet na skakalno posteljo in jo nato z napenjalcem vzmeti (13) potegnite v luknje v glavnem okvirju.






Da bi vam olajšali obešanje 48 vzmeti, pri sestavljanju prvih 16 vzmeti ravnajte, kot je prikazano na spodnji risbi, in sledite vrstnemu redu številčk na risbi.

- Najprej namestite dve vzmeti ena nasproti druge. Od prve vzmeti preštejte 24 zank.
- Nato preštejte 12 zank iz vsake že nameščene vzmeti.
- Za naslednje vzmeti preštejte šest zank med že nameščenimi vzmeti.
- Na koncu preštejte 3 zanke med vzmetmi.
- Zdaj lahko obesite preostale vzmeti.


8. Gumijaste trakove zaščite okvirja (2) pritrnite na glavni okvir. Notranje gumijaste trakove pritrnite na trikotnike vzmeti.




9. Montaža varnostne mreže: Spodnjih šest spodnjih palic varnostne mreže (9) pritrnite na glavni okvir



7. Namestite zaščito okvirja (2) na glavni okvir.




Uporabite dva vijaka M6 (11), dva distančnika (15), dve podložki (11) in dve matici (14) (na palico). Sestavite spodnje palice za varnostno mrežo, kot je prikazano na spodnji risbi:




Vstavite zgornje drogove varnostne mreže (10) na spodnje drogove varnostne mreže (9). Preverite končne kapice na zgornjih palicah (10). Ponovno jih pritisnite navzdol.

Varnostno mrežo potisnite čez zgornje drogove in jo enakomerno potegnite navzdol. Prepričajte se, da je vhod v varnostno mrežo med dvema drogovoma.



Varnostno mrežo pritrдите na zanke skakalne blazine s kavljji, kot je prikazano na spodnji risbi.



10. Pred prvo uporabo ponovno preverite, ali so deli in vijaki pravilno nameščeni in pritrjeni..

Nastavili ste trampolin in ga lahko uporabljate.

Demontaža

Za demontažo trampolina nadaljujte v obratnem vrstnem redu montaže.

Uporaba



OPOMBA!

Nad trampolinom mora biti prostora najmanj 7,3 m.

- Prepričajte se, da v bližini trampolina ni nevarnih predmetov, kot so veje, električni kabli, stene, ograje, različni rekreacijski predmeti, kot so gugalnice, bazeni ipd.



OPOMBA!

Trampolin se sme uporabljati le, če je vhodna odprtina zaprta in zavarovana. Da bi lahko varno uporabljali trampolin, opazujte Pri izbiri lokacije upoštevajte naslednje Namigi:

- Prepričajte se, da je trampolin postavljen na ravno površino.
- Prepričajte se, da je prostor dovolj osvetljen.
- Prepričajte se, da pod trampolinom ni nobenih predmetov ali neravnih tal.
- Trampolin ni zasnovan za zakopavanje v zemljo.

Vstop v trampolin

1. Odprite tri plastične zaponke na levi strani jaška na varnostni mreži.
2. Nato odprite zadrigo in odprite mrežo.
3. Ko stopite na trampolin, naj nadzornik ali odrasla oseba zapre in ponovno zavaruje varnostno mrežo.

Priprava

Če želite začeti skakati na trampolinu, upoštevajte te nasvete:

- Pred uporabo trampolina upoštevajte varnostna navodila na strani 8.
- Poskusite dobiti občutek za trampolin in kako se premika. Osredotočite se na osnovno držo in vadite vsak (osnovni) skok, dokler ga ne boste mogli narediti enostavno in nadzorovano.
- Če želite prekiniti skok, močno upognite kolena, preden se dotaknete trampolinske blazine. Vadite to tehniko in jo uporabite, ko izgubite ravnotežje ali nadzor nad skokom.
- Vedno se najprej naučite najlažjega skoka, dokler ga popolnoma in brezhibno ne obvladate, preden preidete na težje ali naprednejše skoke. Skok obvladate, ko pristanete na istem mestu, s katerega ste skočili. Če poskusite naslednji skok,

ne da bi obvladali prejšnjega, povečate tveganje za poškodbe.

- Izogibajte se daljšemu skakanju na trampolinu, saj utrujenost poveča tveganje za poškodbe. Ne dovolite, da na trampolinu skače več kot ena oseba.
- Kot skakalec nosite majico, kratke hlače ali trenirko in brez čevljev. Vendar pa so majica z dolgimi rokavi in dolge hlače bolj primerni za začetek za zaščito pred praskami in odrgninami, dokler ne obvladate pravih položajev in oblik pristajanja.
- Poskrbite, da boste vedno pravilno vstali in sestopili, da se izognete poškodbam. Če želite to narediti, držite okvir z roko in stopite na vzmeti stran od skakalne blazine ali se zakotali na skakalno blazino. Nikoli se ne pozabite držati okvirja, ko se dvigate ali spuščate. Nikoli ne stopite na zaščito okvirja na okvirju in se ne držite za notranjo stran zaščite okvirja. Če želite pravilno sestopiti, se premaknite na stran trampolina, z roko primite okvir in stopite s skakalne blazine na tla. Pomagajte manjšim otrokom pri vstajanju in vstajanju.
- Izogibajte se nepredvidnim skokom na trampolinu, saj to poveča tveganje za poškodbe. Nikoli ne poskušajte skočiti višje od drugih skakalcev. Trampolina nikoli ne uporabljajte brez odrasle osebe ali nadzornika.
- Trampolina ne uporabljajte, če so pod trampolinom živali, drugi ljudje ali predmeti, saj lahko poškodujete sebe in druge.
- Upoštevajte navodila v poglavju »Čiščenje in vzdrževanje«, da bo trampolin v dobrem stanju.
- Kot nadzornik se prepričajte, da poznate in izvajate vsa varnostna navodila in smernice. Kot nadzornik je vaša odgovornost, da vsem skakalcem na trampolinu daste kompetentne nasvete in navodila. Poskrbite tudi za to, da so skakalci obveščeni o opozorilih in nasvetih o varni uporabi.

Vadba

Naslednje vaje so zasnovane tako, da vam pomagajo pri učenju osnovnih korakov in skokov, preden preidete na težje in zapletene skoke.

1. lekcija

Vstop in izstop Predstavitev pravilnih tehnik. Predstavitev in vadba osnovnega skoka (skok v naravnost).

Zaviranje (glej skoki) Demonstracija in vadba.

Naučiti se upočasniti in nadzorovati.

Demonstracija in vadba rok in kolen. Poudarek naj bo na pristanku na vseh štirih in njegovem usklajevanju.

2. lekcija

Pregled in vadba tehnik 1. lekcije.

Demonstracija in vadba skokov s kolenom. Naučite se le upogniti kolena in se zravnati, preden zavijete za pol obrata v levo ali desno.

Demonstracija in vadba skokov s sedeža. Najprej se naučite osnovnega skoka s sedežega položaja, nato dodajte skok s kolenom ter skok z roko in kolenom. Večkrat ponovite skok.

Osnovni skoki

Skok naravnost

1. Stojte pokončno na trampolinu (glejte sl. A). Prepričajte se, da so vaša stopala v širini ramen in vaša glava navzgor obrnjena proti skakalni blazini.
2. Roke usmerite naprej in jih s krožnimi gibi zamahnite navzgor.
3. Noge dvignite skupaj v zrak, prsti pa so usmerjeni navzdol.
4. Ko pristanete na skakalni blazini, imejte noge v širini ramen.

Skok s kolen

1. Začnite z ravnim skokom v stoječem položaju (glejte sl. B)
2. Pristanite na kolena. Poskrbite, da bo vaš hrbet vzravnani in vaše telo naravnost. Uporabite roke za ravnotežje.
3. Zasukajte roke navzgor, da se vrnete v prvotni položaj za skok.

Skok s sedežega položaja

1. Začnite s skokom v stoječem položaju (glejte sl. C).
2. Pristanite v ravnem sedečem položaju.
3. Podprite se z rokami ob bokih.
4. Odrinite z rokami, da se vrnete v pokončen položaj.

Čiščenje in vzdrževanje



OPOZORILO!

Nevarnost telesnih poškodb!

Nepravilen začetni pregled in vzdrževanje trampolina lahko povzroči resne poškodbe.

- Upoštevajte informacije v tem poglavju za pravilen začetni pregled in vzdrževanje trampolina.

OPOMBA!

Nevarnost telesnih poškodb!

Nepravilno čiščenje trampolina lahko poškoduje površino.

- Ne uporabljajte agresivnih čistilnih sredstev, ščetk s kovinskimi ali najlonskimi ščetinami ali ostrih ali kovinskih predmetov za čiščenje, kot so noži, trde lopatice in podobno.

1. Vse dele trampolina obrišite z rahlo vlažno krpo.
2. Nato jih pustite, da se popolnoma posušijo.
3. Da se izognete obrabi, upoštevajte varnostna navodila in informacije v poglavju „Uporaba“.
4. Pred vsako uporabo pregledajte trampolin, ali so obrabljeni, obremenjeni ali manjkajoči deli.
5. Bodite posebno pozorni:
 - Luknje, luknje, raztrganine, ohlapni šivi in kakršna koli obraba skakalne blazine,
 - povešena blazina za skakanje,
 - prepognjeni ali zlomljeni deli okvirja, npr. B. Noge, zlomljene, manjkajoče ali poškodovane vzmeti,
 - poškodovana, manjkajoča ali premalo pritrjena zaščita okvirja,
 - štrleči deli (zlasti ostri deli) na okvirju.
- Če opazite kakršno koli poškodbo, morate okvarjene dele takoj zamenjati. Obrnite se na naš servis. Predmeta ni več mogoče uporabljati, dokler ni popravljen.
- Zategnjeni vijaki in maticice
- Pravilna namestitev vzmeti (če je vzmet poškodovana, naročite pravilno vzmet pri

proizvajalcu. Do takrat ne uporabljajte trampolina.)

- Tesno prileganje pokrovov vijakov
 - Uporaba novih samovarovalnih matic pri ponovnem sestavljanju trampolina
 - Naslednji obrabni deli:
 - Skakalna podloga
 - Varnostna mreža
 - Zaščita okvirja
 - Te dele redno preverjajte glede poškodb ali znakov obrabe.
 - Spremembe na trampolinu. Te se lahko izvajajo le v skladu z navodili proizvajalca.
6. Varnostno mrežo je treba zamenjati po 3 letih, skakalno blazino po 5 letih in zaščito okvirja po 2 letih uporabe. Trajnost se nanaša na predvideno uporabo v srednji Evropi in razstavljanje pozimi. Takoj, ko je na trampolinu vidna obraba, je treba dele nemudoma zamenjati in trampolina ne uporabljati več, dokler se poškodovani del ne zamenja.
7. Trampolin zaščitite pred vlago in UV-sevanjem z zaščitno folijo (ni priložena), da podaljšate življenjsko dobo trampolina.

Transport

Če boste morali trampolin prevažati, boste potrebovali dve osebi.

- Za transport trampolin rahlo dvignite od tal in ga držite vodoravno na tleh.
- Če imate daljše transportne poti, pred transportom razstavite trampolin.

Shranjevanje

Za shranjevanje mora biti trampolin suh.

- Trampolin vedno hranite na suhem mestu.
- Zaščitite trampolin pred neposredno sončno svetlobo. Po potrebi uporabite zaščitno folijo.
- Trampolin hranite izven dosega otrok in varno zaprt.
- Ne prevažajte in ne premikajte trampolina pri temperaturah pod ničlo.


Servis

Če imate kakršna koli vprašanja ali težave s trampolinom, se obrnite na proizvajalca na servisni naslov, ki je naveden na garancijskem listu. Vračilo trampolina zaradi teže ni možno.

Tehnični podatki


Tip:	6502704
Največja nosilnost:	80 kg
Dimenzije (Ø V):	244 cm x 235 cm
Material krožnih segmentov in nog:	jeklo, pocinkano na obeh straneh
Material zaščite okvirja Notranjost:	EPE pena
Zunaj:	PVC
Material blazine za skakanje:	PP z jeklenimi V-obročki
Material vzmeti:	jeklo

Izjava o skladnosti

 Izjavo EU o skladnosti lahko zahtevate na naslovu, navedenem na priloženi garancijski kartici.

Odlaganje

Odlaganje embalaže med odpadke

 Embalažo odstranite glede na vrsto materialov. Lepenko in karton odložite med star papir, folije v zbiranje dragocenih surovin.

Odlaganje trampolina

Trampolin zavržite v skladu s predpisi in zakoni, ki veljajo v vaši državi.

Ⓐ Vertrieben durch/Ⓔ Distributer:
Woolf Sports Promotion GmbH & Co KG
Straniakstraße 4
5020 Salzburg
Austria

Typnr./Številka tipa: 6502704

KUNDENDIENST • POPRODAJNA PODPORA

721496



Ⓐ

+43 720 880706

Ⓔ

+386 1 8888741



www.woolfsports.com

MODELL / IZDELEK:
6502095

03/2022