

SWING STEPER




STORITEV ZA STRANKE	6502118
☎ +385 40 543 603	
💻 servis@woolf.hr	
ŠT. IZDELKA: 1009628	04/02/21



Kazalo


Pregled.....	3
Trening in zunanji prostor	4
Seznam delov	5
Splošno.....	6
Preberite in shranite navodila za uporabo	6
Razlaga simbolov.....	6
Varnost.....	7
Predvidena uporaba	7
Varnostna navodila.....	7
Preverjanje steperja in obsega dobave	10
Navodila za montažo	11
Priprava na trening.....	17
Pritrdite karabinsko kljuko	Nastavitev 17
višine plezanja	Nastavitev 17
paščka za fitness	17
Računalniška navodila	18
Vstavljanje in menjava baterije	Preklapljanje 18
računalnika vklop in izklop ..	Display: Display 18
možnosti	18
Ključni	19
Ponastavitev zaslona/Ponastavitev	19
Usposabljanje	19
Vzhajati.....	21
Odstopite	Držite 21
fitness trak	Telovadba brez 22
paščka za fitness.....	Vaje s fitness 22
trakom	22
Čiščenje, vzdrževanje in shranjevanje	24
Tehnični podatki	25
Izjava o skladnosti	26
Odstranjevanje.....	26
Odstranjevanje embalaže.....	26
Odstranjevanje steperja	26

A



4

Trening in zunanji prostor



Seznam delov

Št.	Opis	Anaahl	Št.	Opis	Anaahl
1	glavni okvir	1	27	pralec plastika	1
2	Leva pedala	1	28	pralec	1
3	Desna pedala	1	29	pralec plastika	1
4	Ročaj zgornje cevi	1	30	Ročaj s kapo	2
5	Spodnji ročaj cevi	1	31	pralec	4
6	Ročaj	1	32	C prstan	2
7	pedal	2	33	pralec plastika	12
8	Tulec 60 mm	1	34	vijak	1
9	Gumb za nastavitvev	1	35	pralec	2
10	Držalo za računalnik	1	36	mati	1
11	računalnik	1	37	vijak	4
12	Ročaj iz pene	2	38	pralec	20
13	rokav	1	39	vijak	4
14	Gumb za nastavitvev	1	40	vijak	4
15	valj	2	41	vijak	1
16	Pokrovček	2	42	pralec	1
17	rokav	4	43	vijak	4
18	Pokrovček	2	44	Računalniški kabel	1
19	Gumijasti zamašek	2	45	vijak	2
20	magnet	1	46	Pokrovček	1
21	Pokrovček	1	47	mati	12
22	senzor	1	48	vijak	4
23	nosilec	1	49	pralec	4
24	nosilec	1	50	Pokrov sprednjega pokrova	2
25	povezovalna palica	2	51	Pokrov zadnjega pokrova	2
26	priključna plošča	1	52	ekspander	2

Splošno

Splošno

Preberite in shranite navodila za uporabo




Ta priročnik za uporabo pripada temu nihajočemu steperju z ročajem (v nadaljevanju "steper"). Vsebuje pomembne informacije o zagonu in rokovanju. Pred uporabo steperja natančno preberite navodila za uporabo, še posebej varnostna navodila.

Neupoštevanje teh navodil za uporabo

lahko povzroči resne poškodbe ali poškodbe steperja. Navodila za uporabo temeljijo na standardih in pravilih, ki veljajo v Evropski uniji. Ko ste v tujini, upoštevajte tudi smernice in zakone posamezne države. Navodila za uporabo shranite za nadaljnjo uporabo. Če steper predate tretjim osebam, obvezno priložite ta navodila za uporabo.

Razlaga simbolov

V teh navodilih za uporabo, na steperju ali na embalaži so uporabljeni naslednji simboli in opozorilne besede.

 **OPOZORILO!**

Ta signalni simbol/beseda označuje nevarnost s srednjo stopnjo tveganja, ki lahko povzroči smrt ali resne poškodbe, če se ji ne izognete.

 **POZOR!**

Ta opozorilni simbol/beseda označuje nevarnost z nizko stopnjo tveganja, ki bi lahko povzročila manjšo ali srednje težko poškodbo, če se ji ne izognete.

OBVESTILO!

Ta signalna beseda opozarja na možno materialno škodo.



Ta simbol vam nudi koristne dodatne informacije o sestavljanju in uporabi.



Izjava o skladnosti (glejte poglavje »Izjava o skladnosti«): Izdelki, označeni s tem simbolom, so skladni z vsemi veljavnimi predpisi Skupnosti Evropskega gospodarskega prostora.



Preizkušen varnostni pečat (oznaka GS) potrjuje, da izdelek izpolnjuje zahteve nemškega zakona o varnosti izdelkov (ProdSG). Oznaka GS označuje, da varnost in zdravje uporabnika nista ogrožena, če je označen izdelek uporabljen v skladu z namenom in če je predvidljiva zloraba. To je prostovoljna varnostna oznaka, ki jo izda TÜV SÜD.

Varnost

Predvidena uporaba

Steper je zasnovan izključno kot vadbeno naprava za notranjo uporabo doma. Namenjen je izključno zasebni uporabi in ni primeren za terapevtsko ali komercialno uporabo. Maksimalna obremenitev je 100 kg.

Koračno gibanje pedalov je odvisno, to pomeni, da so pedala med seboj povezana in se gibljejo odvisno ena od druge. Koračna funkcija stepperja je neodvisna od hitrosti.

Steper uporabljajte samo tako, kot je opisano v teh navodilih za uporabo. Vsaka drugačna uporaba se šteje za nepravilno in lahko povzroči materialno škodo ali celo telesne poškodbe. Steper ni otroška igrača.

Proizvajalec ali trgovec ne prevzema nobene odgovornosti za škodo, povzročeno z nepravilno ali nepravilno uporabo.

varnostna navodila

OPOZORILO!

Nevarnost eksplozije in kemičnih opeklin!

Če z baterijami ravnate nepravilno, obstaja nevarnost eksplozije ali kemičnih opeklin zaradi puščanja akumulatorske kisline.

- Baterij ne izpostavljajte prekomerni vročini in jih ne mečite v odprt ogenj.
- Prepričajte se, da je baterija vstavljena s pravilno polariteto (+ in -).
- Koračno baterijo zamenjajte samo z baterijami istega tipa.

- Ne povzročajte kratkega stika med baterijami.
- Nikoli ne poskušajte polniti baterij, ki jih ni mogoče polniti.
- Akumulatorske baterije polnite zunaj stepperja.
- Ne razstavljajte baterij.
- Preprečite stik akumulatorske kisline s kožo, očmi in sluznicami.
- Tekočine iz baterije ne odstranjujte z golimi rokami.

Varnost

- Nosite zaščitne rokavice. Če pridete v stik z akumulatorsko kislino, takoj sperite prizadeta mesta z obilo čiste vode in se posvetujte z zdravnikom.
- Če steperja dlje časa ne boste uporabljali, odstranite baterijo.
 - Izrabljene baterije odstranite in zavržite neposredno in pravilno.
 - Baterije hranite izven dosega otrok in jih hranite izven dosega otrok.
 - Če baterije zaužijete ali kako drugače pridete v telo, takoj poiščite zdravniško pomoč.

OPOZORILO!

Nevarnosti za otroke in osebe z zmanjšanimi telesnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi (npr. delno invalidi, starejši ljudje z omejenimi telesnimi in duševnimi sposobnostmi) ali s pomanjkanjem izkušenj in znanja (npr. starejši otroci).

- Steper lahko uporabljajo osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj in znanja, če so bili pod nadzorom ali poučeni o varni uporabi steperja in so razumeli nevarnosti, ki izhajajo iz tega.
- Ne dovolite, da bi otroci uporabljali steper brez nadzora. Otroci se ne smejo igrati s steperjem. Čiščenja in uporabniškega vzdrževanja ne smejo izvajati otroci brez nadzora.
- Steperja med delovanjem ne puščajte brez nadzora.
- Otrokom ne dovolite, da bi steper baterijo menjali brez nadzora.
- Otrokom ne dovolite, da se igrajo z embalažno folijo in majhnimi deli ter jih hranite izven dosega otrok. Otroci se lahko med igro ujamejo vanj ali pogoltnejo majhne dele in se zadušijo.
- Opozorilo! Če nastavitvene naprave pustite štrleče, lahko ovirajo gibanje uporabnika.

POZOR!**Nevarnost poškodb in zdravja!**

Nepravilno ravnanje s stepperjem lahko povzroči poškodbe in ogrozi vaše zdravje.

- Steper postavite na ravno, ravno in nedrsečo površino ter se prepričajte, da stoji varno.
- Steper je zasnovan za eno osebo. Nikoli ne dovolite, da na stepperju trenira več ljudi hkrati.
- Pred vsako uporabo preverite tesnost in obrabo vseh delov, zlasti pedal.
- Ne uporabljajte stepperja, če je poškodovan.
- Zamenjajte okvarjene dele in ne uporabljajte stepperja, dokler ni popravljen.
- Preden začnete s programom vadbe, se posvetujte z zdravnikom, da ugotovite in preprečite morebitna zdravstvena tveganja. Nosečnice morajo biti še posebej previdne.
- Med vadbo bodite pozorni na telesne signale. Če med vadbo občutite bolečino, tiščanje v prsih, neenakomeren srčni utrip, hudo težko dihanje, omotico ali omotico, takoj prenehajte z vadbo in poiščite zdravniško pomoč.

- Največja teža uporabnika je 100 kg.
- Nevarnost prevrnitve! Ne naslanjajte se na ograjo s celotno težo telesa.
- Med vadbo in po njej pazite, da se nihče ne more poškodovati zaradi štrlečih delov.
- Okoli stepperja vzdržujte varnostno razdaljo 0,6 m.

- Izdelek vsebuje naravni kavčuk (lateks) in lahko povzroči alergijske reakcije pri občutljivih ljudeh. Ljudje z intoleranco na lateks naj ne trenirajo s fitness trakovi.

Varnost

- Trakov za fitnes in ekspanderja nikoli ne pritrdite na vrata ali druge predmete. Fitnes trakove samo pritrdite na steper ali jih namestite kot ekspander.
- Nikoli ne stojte na ekspanderju. Ekspanderja nikoli ne pritrdite z nogami.
- Trakove za fitnes zaščitite pred neposredno sončno svetlobo.

OBVESTILO!

bNevarnost poškodb!

Nepravilno ravnanje s stepperjem lahko povzroči poškodbe stepperja.

- Največja teža uporabnika je 100 kg.
- Pred vsako uporabo preverite tesnost in obrabo vseh delov, zlasti pedal.
- Steper postavite na ravno, ravno in neдрsečo površino.
- Ušesca stepperja so usmerjena navzgor izključno za natezne obremenitve. Očescev ne nalagajte navzkrižno.
- Za občutljiva tla (npr. preproge, talne deske, parket) pod steper položite neдрsečo podlogo, da zaščitite površino pred poškodbami (npr. praskami ali umazanijo).

Preverite steper in obseg dobave

OBVESTILO!

Nevarnost poškodb!

Če embalažo neprevidno odpirate z ostrim nožem ali drugimi koničastimi predmeti, se lahko steper hitro poškoduje.

- Pri odpiranju bodite zelo previdni.

1. Steper vzemite iz embalaže.
2. Preverite, ali je dobava popolna (glejte **Abb. A**).
3. Preverite, ali so steper ali posamezni deli poškodovani. V tem primeru ne uporabljajte stepperja. Obrnite se na proizvajalca na naslov servisa, ki je naveden na garancijskem listu.

Navodila za montažo

Razpakirajte vse dele, kot je prikazano na naslednji sliki. Preverite popolnost delov.

Med sestavljanjem se prepričajte, da noben kabel ni ukleščen.



1. Pritrdite pokrove zadnjega pokrova (51) na glavni okvir z dvema vijakoma (48).



Montaža

2. Vstavite tulec (13) v luknjo za nosilno palico.



3. Povežite spodnjo (5) in zgornjo cev za ročaj (4) z nastavitvenim vijakom (9)



4. Povlecite računalniški kabel (44) skozi obe cevi ročaja.



5. Povežite računalnik kabel (44) s kablom iz glavnega okvirja.



6. Sedaj pritrdite cevi za ročaj (4, 5) na glavni okvir (1) z 2 vijakoma (43) in dvema podloškama (49).



Montaža

7. Vstavite držalo računalnika (10) in vstavite ročaj (4).
Nosilec računalnika (10) skozi luknjo na računalniku in ti e Nosilec računalnika (10) na zgornjo cev



8. Ročaj (6) pritrdite na zgornjo cev za ročaj (4) z dvema vijakoma (45).



9. Povežite Com puterkabel (44) z kabel iz računalnika (11).



10. Vstavite računalnik (11) v držalo računalnika (10).



Montaža

11. Pokrovček (46) namestite na priključno točko ročaja.



12. Pritrdite nastavitveni gumb (14) na glavni okvir (1). S tem gumbom lahko prilagodite višino stopnice.



13. Pritrdite dva ekspanderja s karabinoma na nosilec na glavnem okvirju. Imate možnost prilagajanja dolžine ekspanderja s kroglico v ročaju za prilagajanje upora.

Priprava na trening

Pritrdite karabin

Na steperju lahko trenirate z ali brez ekspanderja. Če želite trenirati s fitnes trakom, naredite naslednje:

- Privijte karabin fitnes traku.
- Vponko zatakните v ušesce na steperju in jo znova privijte. Najmanjša sila, potrebna za privijanje, je 5~7N.

Prilagodite višino plezanja

Višino plezanja steperja lahko povečate in zmanjšate:

- Obrnite nastavitveni gumb v smeri urinega kazalca, da povečate višino plezanja (glejte 12. korak sestavljanja).
- Obrnite nastavitveni gumb v nasprotni smeri urinega kazalca, da zmanjšate višino plezanja.

Prilagodite višino podporne palice

1. Rahlo popustite nastavitveni gumb, da ga lahko izvlečete.
2. Nastavite želeno višino podporne palice in ponovno privijte nastavitveni gumb.

Prilagodite fitnes pas

Ekspanderji (52) so nastavljeni po dolžini od 60 - 90 cm. To lahko storite s pomočjo kroglic na ročaju ekspanderja. Ekspander potegnite na želeno dolžino in nato kroglico pritisnite v vdolbino na ročaju. Dolžina je torej fiksna.

Računalniška navodila



Uporablajte računalnike

S pomočjo računalnika lahko prikazete porabo kalorij, število korakov ali čas treninga. Vendar pa stepper deluje tudi brez uporabe računalnika.

Vstavite in zamenjajte baterijo

Računalnik se napaja iz baterije. Če želite uporabljati računalnik, morate namestiti ali zamenjati baterije:

1. Računalnik povlecite navzgor in iz ohišja. Bodite previdni, ko izklapljate računalnik, da ne poškodujete priključenega kabla.
2. Vstavite baterijo v predal za baterije na dnu računalnika. Pazite na polarnost +/-, natisnjeno v prostoru za baterije in na bateriji.
3. Prepričajte se, da je vtič pravilno priključen.
4. Računalnik postavite nazaj v ohišje.
Pazite, da kabla ne upognete ali stisnete.

Vklopite in izklopite računalnik

- Pritisnite gumb Mode, da računalnik vklopite ročno
- Pritisnite na pedale, da vklopite računalnik. Računalnik se samodejno izklopi, če stepperja ne uporabljate približno 4 minute.

Zaslon: možnosti prikaza

Prikaz porabljenih kalorij je samo orientacijski. Temelji na vnaprej programiranih privzetih vrednostih. Porabljene kalorije z uporabo fitness trakov se ne upoštevajo. Takoj po vklopu računalnika (glejte poglavje »Vklop in izklop računalnika«) se na zaslonu prikažeta dve vrstici.

Čas: prikaže čas vadbe od 00:00 do 99:59 minut.

Kalorije (CAL): prikazuje porabo energije v kalorijah od 0 do 9999 kalorij.

Štetje: prikaže korake od 0 do 9999 korakov.

Koraki/min.: prikaže število korakov na minuto od 0 do 2000

korakov. Scan: je samodejni cikel skozi možnosti prikaza.

Ključni

NAČIN: Ta gumb vam omogoča preklapljanje med različnimi možnostmi prikaza. Gumb je potreben tudi za nastavitev ciljev. PONAŠTAVI: S tem gumbom lahko ponastaviš zaslon.

PONAŠTAVITI:

PONAŠTAVITEV: Pritisnite gumb PONAŠTAVI 3 sekunde, da ponastavite računalnik.

usposabljanje

 **POZOR!**

Nevarnost poškodb in zdravja! Nepravilna ali pretirana vadba lahko ogrozi vaše zdravje in povzroči poškodbe.

- Steper postavite na ravno, ravno in nedrsečo površino ter se prepričajte, da stoji varno.
- Pred treningom se ogrejte.
- Nosite nedrseče superge in udobna športna oblačila.

- Vedno izvajajte nadzorovane gibe.
- Vaje ponavljajte glede na vaše osebno stanje in intenzivnost vadbe. Vaje razdelite na več sklopov in med vsakim nizom počivajte.

- Med treningom poskrbite za dovolj tekočine.
- Ne trenirajte prek svojih meja. Dihajte mirno. Izogibajte se hitrim in silovitim gibom.
- Med vadbo bodite pozorni na telesne signale. Če med vadbo občutite bolečino, tiščanje v prsih, neenakomeren srčni utrip, hudo težko dihanje, omotico ali omotico, takoj prenehajte z vadbo in poiščite zdravniško pomoč.
- Če že imate fizične težave, se posvetujte s svojim zdravnikom.
- Usposabljanje ni nadomestilo za zdravniški nasvet.
- Previdno plezajte gor in dol.
- Raztegnite mišice pred in po treningu.

 **POZOR!**

Nevarnost poškodbe!

Nepravilno ravnanje s fitness trakovi lahko povzroči poškodbe.

- Trakov za fitness ne raztegnite preko njihove največje dolžine (npr. zaradi vaše višine). Največja raztegljiva dolžina je 235 cm z nastavitvijo pasu 90 cm. Največja dolžina vadbenih trakov, ko se uporabljajo kot ekspander: 1,85 m.
- Ne nastavlajte fitness trakov na dolžino, krajšo od 60 cm. Nastavite dolžino med 60 in 90 cm
- Vzemite ročaje v roke.
- Pazite na pravilno ravnanje s fitness trakovi. Ko vlečete uporne trakove, naj bodo ročaji vodoravni.

- Trakov za fitnes ne ovijte okoli zapestij.
- Pred vsako vadbo s fitnes trakovi preverite, ali so karabini trdno pritrjeni na očesca.
- Ušesca stepperja so usmerjena navzgor izključno za natezne obremenitve. Očescev ne nalagajte navzkrižno.

POZOR!

Nevarnost spotikanja!

Lahko se spotaknete ob ležeče trakove za fitnes in se poškodujete.

- Odstranite uporabne trakove s stepperja in jih shranite izven vadbenega prostora, ko jih ne uporabljate za vadbo.



Vaje izvajajte v 3 serijah po 6-12 ponovitev.

Vzhajati

1. Z nogo pritisnite enega od obeh pedal navzdol, dokler se omejevalnik pedala ne nasloni na cev okvirja.
 2. Postavite nogo na spodnji pedal. Po potrebi se primite za ograjo.
 3. Previdno postavite drugo nogo na drugi pedal, ki je nagnjen navzgor.
 4. Počasi pritisnite na pedal, da boste stabilni.
- Zdaj lahko začnete s prešivanjem. Svoje gibe izvajajte nadzorovano.

Sestopi

1. Pritisnite enega od obeh pedal navzdol, dokler se omejevalnik pedala ne nasloni na cev okvirja.
2. Previdno umaknite nogo z navzgor obrnjenega pedala in jo položite na tla. Po potrebi se primite za ograjo.
3. Nato umaknite drugo nogo s pedala.

usposabljanje

Držite fitnes trak

- Ko vlečete fitnes trakove, naj bodo ročaji vodoravni.
- Ne upogibajte zapestij; To bi jih lahko preobremenilo.


Vadite brez upornega traku

Zadnjica, stegna in teleta

- Med prešivanjem se držite za podporno palico.

variacija

- Med korakanjem izmenično premikajte roke naprej in nazaj, kot da bi tekli. Postopoma dvignite roke nekoliko višje.



Vaje s fitnes trakom



POZOR!

Nevarnost poškodbe!

Pazite, da zaradi svoje višine ne presežete največje dolžine vadbenih trakov. Največja dolžina vadbenih trakov: 2,35 m
Največja dolžina vadbenih trakov, ko se uporabljajo kot ekspander: 1,85 m.

Za vse vaje s fitnes trakom velja naslednje:



- Vzemite ročaje v roke.
- Izvajajte nadzorovane gibe.
- Roke imejte pod napetostjo.
- Preverite, ali so zaskočni kavljji trdno nameščeni v očescih.
- Dlje ko vlečete fitnes trakove, večji napor ali sila je potrebna.
- Čim krajše nastavite trakove za fitnes, večji napor ali sila je potrebna.
- Ko vlečete uporovne trakove, naj bodo ročaji vodoravni.

ramena in roke




To vajo lahko izvajate stoje ali med korakanjem.

- Desni ročaj povlecite rahlo navzgor ob strani telesa, dokler niso roke zravnane in predstavljajo podaljšek telesa. Istočasno spustite levi ročaj navzdol.
- Nato levi ročaj rahlo potegnite navzgor ob strani telesa in istočasno spustite desni ročaj navzdol.
- Fitness trakove držite pod kotom
Armen hinter Ihren Kopf. Die Ellenbogen befinden sich nahe am Kopf, die Handflächen zeigen nach nad.
- Oba ročaja povlecite navzgor, dokler roki nista ravni.
- Z mirnimi, kontroliranimi gibi spustite ročaje nazaj v začetni položaj.



Stegna, roke, noge in zadnjica

- Komolce držite tesno ob telesu. Ubogi sind leicht seitlich angewinkelt. Die Handflächen usmerite navzgor.
- Pritisnite levi pedal in z levo roko povlecite fitness trak navzgor.
- Pritisnite desno stopalko in povlecite desno roko navzgor.
Spustite levo roko.




Usposabljanje/čiščenje, vzdrževanje in skladiščenje

Hrbet, ramena, noge in zadnjica

- Pri prešivanju dvignite roke v stran
Schulterhöhe an. Die Handflächen zeigen dabei
navzdol.
- Spet naj vam roke padejo.

variacija

- Führen Sie die Übung mit den Handflächen nach
skozi vrh.



Čiščenje, vzdrževanje in skladiščenje

OBVESTILO!

Nevarnost poškodb!

Nepravilno ravnanje lahko povzroči poškodbe.

- Redno preverjajte tesnost in obrabo vseh delov, zlasti
pedal.
- Zamenjajte okvarjene dele in ne uporabljajte stepperja,
dokler ni popravljen.

– Ne uporabljajte agresivnih čistilnih sredstev, ostrih ali kovinskih predmetov za čiščenje, kot so noži, trde lopatice in podobno. Te lahko poškodujejo površine.

1. Steper očistite z rahlo vlažno krpo in blagim detergentom. Obrišite uporabne trakove s suho krpo.
2. Steper obrišite do suhega s čisto krpo.
3. V rednih časovnih presledkih (pribl. vsakih 1-2 mesecev) ali po neuporabi preverjajte obrabo in tesnost vseh vijačnih in vtičnih povezav.
4. Steper in vse pripomočke hranite na suhem mestu izven dosega otrok. Če Swing Stepperja dlje časa ne boste uporabljali, odstranite baterijo.

Tehnični podatki

Model:	6502118
Dimenzije (Š×G×V):	približno 47 x 53 x 127
Največja nosilnost:	cm 100 kg
Razred uporabe:	HC (primeren samo za domačo uporabo, nizka natančnost)
Utež:	približno 12,3 kg
Baterija:	1,5 VDC; Vrsta: AAA/LR3 (vključeno)
Dolžina (fitnes trak):	60-90 cm
Največja raztezna dolžina: (trak za fitnes)	235 cm (pri najdaljši nastavitvi traku na 90 cm)
Največja raztezna dolžina: (razširjevalnik)	185 cm (pri najdaljši nastavitvi pasu na 90 cm)
Številka artikla:	1009628

Izjava o skladnosti / odstranjevanje

Raztegljiva dolžina v cm	120 ¹⁾	140 ¹⁾	160 ¹⁾	185 ¹⁾	210 ¹⁾	235 ¹⁾
Individualni fitnes pas: sila v N	15	20	25	30	34	37
¹⁾ Začenši z začetno dolžino 90 cm.						

DIN 32935 - A; EN ISO 20957-1:2013 in EN ISO 20957-8:2017

Izjava o skladnosti



Izjavo EU o skladnosti lahko zahtevate na naslovu, navedenem na garancijskem listu.


odlaganje Zavržite embalažo



Odstranite embalažo glede na vrsto. Karton in karton oddajte v odpadni papir in folijo v reciklažo.

Zavržite stepper

(Velja v Evropski uniji in drugih evropskih državah s sistemi za ločeno zbiranje recikliranih odpadkov)



Starih naprav ne smete odvreči med gospodinjske odpadke!

Če stepperja ni več mogoče uporabljati, je vsak potrošnik zakonsko dolžan ločevati stare naprave med gospodinjskimi odpadki, npr. B. na zbirno mesto v vaši skupnosti/okraju. To zagotavlja pravilno recikliranje starih naprav in preprečevanje negativnih vplivov na okolje. Zato so električne naprave označene z zgornjim simbolom.



Baterije in baterije za ponovno polnjenje niso gospodinjski odpadki!

Kot potrošnik ste zakonsko zavezani, da vse baterije in akumulatorje, ne glede na to, ali vsebujejo škodljive snovi* ali ne, oddate na zbirno mesto v vaši skupnosti/okrožju ali prodajalcu, da jih lahko oddate na okolju prijazen način. prijazen način. Baterije vrnite na zbirno mesto šele, ko so izpraznjene! Prepričajte se, da so baterije odstranjene pred odlaganjem in jih je treba zavreči ločeno.

* označeno z: Cd = kadmij, Hg = živo srebro, Pb = svinec



© Avtorske pravice

Ponatis ali reprodukcija
(vključno z odlomki) samo z dovoljenjem:
Woolf Sports Promotion GmbH & Co KG
Straniakstraße 4
5020 Salzburg
Avstrija

2021

Ta publikacija, vključno z vsemi njenimi deli, je
zaščitena z avtorskimi pravicami.

Kakršna koli uporaba izven ozkih okvirov avtorskega prava brez
soglasja vzornega podjetja je nedopustna in kazniva.

To velja zlasti za reprodukcije, prevode in mikrofilmanje

ter dovajanje in obdelava v
elektronskih sistemih.

Pripravił:
Woolf Sports Promotion GmbH & Co KG
Straniakstraße 4
5020 Salzburg
Avstrija